



ZZSNOW600



MANUALE D'USO

MACCHINA PER EFFETTO NEVE

Grazie per aver acquistato questa macchina Zzipp.

Leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni per evitare di causare pericoli o danni all'apparecchio, conservare il manuale per future referenze.

Attenzione!

Prima dell'uso, ispezionate attentamente il prodotto per assicurarvi che non abbia subito danni durante il trasporto. Se pensate che l'unità sia danneggiata, non utilizzatela e rivolgetevi al vostro fornitore.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, purché siano state istruite riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto e comprendano i rischi ad esso correlati.
- E' necessario assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto.
- Non installate l'apparecchio su tappeti o altre superfici soffici.
- Non azionate la macchina se ci sono persone o animali a meno di 2mt di distanza dall'ugello.
- Non indirizzate il getto di neve su fiamme o superfici incandescenti.
- Non indirizzate il getto di neve verso apparecchiature elettroniche.
- Riempite il serbatoio esclusivamente con fluido per la neve (ad eccezione delle operazioni di pulizia descritte in seguito).
- Non spostate il prodotto mentre è in funzione. Prima di spostarlo, scollegate il cavo di alimentazione.
- Il prodotto è progettato per l'uso al chiuso.
- Non utilizzate il prodotto in ambienti molto umidi.
- Non collocate il cavo di alimentazione sotto tappeti o coperte.
- Evitate che il cavo di alimentazione sia teso su spigoli, o sia di intralcio per il passaggio.

NOTE

- 1) La neve artificiale deve essere prodotta utilizzando una soluzione di acqua e additivi chimici dermatologicamente testati.
Quindi non dovrebbe causare irritazione o altri effetti indesiderati.
Nel caso si verificassero tali effetti, smettete immediatamente l'erogazione e fate riferimento alla documentazione del liquido per la neve per il trattamento degli effetti indesiderati.
- 2) Evitate il contatto del fluido con occhi, naso e bocca.
In caso di contatto, fate riferimento alla documentazione del liquido per i trattamenti del caso.
- 3) La neve artificiale può scolorire o danneggiare tessuti e materiali delicati. Se il prodotto deve essere utilizzato in situazioni in cui può venire a contatto con materiali di questo tipo, è opportuno testare il liquido su una piccola area non visibile per verificare che non arrechi danni.

FUNZIONAMENTO

Sistamate la macchina per la neve su una superficie piatta e stabile.

Assicuratevi che l'uscita per la neve sia libera.

In caso di necessità, è possibile appendere l'unità utilizzando la staffa inclusa.

In questo caso è necessario assicurare ulteriormente il prodotto con una cinghia o cavo d'acciaio di sicurezza.

Non inclinate la macchina oltre i 15°.

Prima di riempire il serbatoio spegnete la macchina e scollegate l'alimentazione.

Utilizzate solo fluido per la neve artificiale certificato.

Collegate l'alimentazione a una presa di rete.

Se utilizzate una prolunga, assicuratevi che il carico certificato sia di almeno 13°, e che il cavo sia perfettamente integro.

Per controllare la macchina, utilizzate il comando a filo incluso.

Quando la macchina è pronta, azionare lo switch sul comando a filo per iniziare l'erogazione.

La macchina continuerà a emettere neve artificiale finché lo switch non viene disattivato.

Se il serbatoio è vuoto, interrompete immediatamente l'erogazione.

Il funzionamento a serbatoio vuoto può danneggiare seriamente la pompa, e fa decadere la garanzia sul prodotto.



MANUTENZIONE

Pulizia:

Pulite l'esterno della macchina con un panno morbido e una goccia di liquido per pulizia.

Pulizia interna:

Vuotate il serbatoio da eventuali residui di fluido.

Riempitelo con una soluzione di acqua distillata e aceto al 20%.

Questo rimuoverà eventuali depositi di calcio e batteri.

Successivamente, riempite il serbatoio con acqua distillata pura (senza aceto) e mettete in funzione la macchina.

Eseguite questa procedura ogni circa 40 ore di utilizzo, e prima di riporre la macchina per un lungo periodo.

Sostituzione Cavo:

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o da un centro assistenza autorizzato.

Per sostituire la spina di alimentazione, procedete come segue:

- Connettete il filo marrone al morsetto "L".
- Connettete il filo blu al morsetto "N".
- Connettete il filo giallo/verde al morsetto "E", o contrassegnato dal simbolo della messa a terra.
- Assicuratevi che il fermacavo sia ben stretto sulla superficie sterna del cavo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non viene emessa neve:

Controllate che l'indicatore di alimentazione sia illuminato. In caso contrario controllate che l'alimentazione sia collegata correttamente a una presa di corrente funzionante, e che lo switch di alimentazione sia in posizione di "acceso".

Controllate che il serbatoio contenga liquido.

La pompa è troppo rumorosa:

Controllate che il serbatoio contenga liquido. Eventualmente pulite l'unità come descritto nel capitolo "Manutenzione".

Smaltimento:

Per lo smaltimento del prodotto rivolgetevi a un centro di smaltimento e riciclaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 600W

Alimentazione: 230V AC

Corrente operativa: 2.6A

Capacità del serbatoio: 1l

Dimensioni: 400 x 260 x 230mm

Peso: 3.7Kg

Attenzione! Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.



ZZIPPGROUP S.p.a.

Via Caldevigo 23/D - 35042 Este (PD)

Tel. 0429 617888

Mail. info@zippgroup.com

zippgroup.com

